

Balcone in legno – standard

Il sistema di protezione può essere installato su balconi in legno che presentano delle superfici libere (tavole verticali e/o orizzontali, montanti verticali ecc.) su cui fissare le “basi fisse”.

E' il metodo di montaggio più semplice senza l'ausilio di optional (“piastrine” o “piastre ammorsanti”).

Per fissare le “basi fisse” si usano viti mordenti, fornite a corredo, da avvitare nel legno della struttura.

Il telo in polietilene è resistente ai raggi ultravioletti (UV).

Le parti in plastica, disponibili in diversi colori, si uniscono facilmente con le viti ed i rivetti forniti a corredo. Sono molto resistenti perchè rinforzate con fibra di vetro e additivo anti UV.

Il kit comprende anche tanti “spessori” – che possono essere usati o meno – con le rispettive viti lunghe, quanti sono i bracci da montare. Utili qualora il passamano del balcone fosse molto sporgente rispetto alla struttura verticale. Servono per allontanare la “base fissa” dalla struttura verticale al fine di inserire agevolmente gli “innesti” nella stessa “base fissa”.

La viteria è di altissima qualità (acciaio) per evitare qualunque tipo di corrosione.

La protezione può essere montata sia all'interno che all'esterno del parapetto.

Il kit comprende tutti i componenti necessari per realizzare una copertura completa.

Il prezzo varia sensibilmente in funzione della scelta della larghezza e della lunghezza del telo (vedi le “i” di ogni menù a tendina).

Per chiedere ulteriori informazioni scrivere a info@protecteasy.it